




MASTER & DYNAMIC TRUE WIRELESS EARPHONES

MW07 GO

フィッティング


付属品

イヤープース




外耳道に密着するイヤープースを選択してください。

Fit Wings



Fit Wing の丸い開口部は、充電パッドを囲むようにして取り付けます。ただし充電パッドは、露出した状態にしてください。

フィット



右

外耳道上部にイヤホンを置き、下に沿わせながらフィッティングを調整してください。

Fit Wing は耳の外側のくぼみにはまるように設計されています。

ペアリング

Step 1

両側のイヤホンをケースから取り出してください。自動的にペアリングモードに入ります。


Step 2

ペアリングモードを手動で有効にするには、マルチファンクションボタンをインジケータライトが点滅するまで押し続けてください。

Step 3


お使いの機器でBluetoothを起動させ、リストから「M&D MW07 GO」を選択してください。

イヤホン左側



充電パッド

イヤホン右側



マルチファンクションボタン

充電インジケータライト




MASTER & DYNAMIC TRUE WIRELESS EARPHONES

MW07GO

充電方法

付属の USB-C ケーブルを用いて充電してください。
充電中はインジケーターが赤色またはオレンジ色に点灯し、フル充電されると緑色に点灯します。



- High
- Med
- Low


イヤホンを充電ケースの中に置き、ふたを閉めるとバッテリーの状態がインジケーターに表示されます。インジケーターは左から、イヤホン左側・充電ケース・イヤホン右側の充電状況を表示しています。

イヤホンの充電時間は約 40 分で約 10 時間（アクティブノイズキャンセリングモードを使用する場合は、約 8 時間）再生できます。

充電ケースは 15 分で 50%、40 分で 100% まで充電されます。ケースには最大 12 時間分イヤホンを動作させる電力を蓄えられます。

本体操作

イヤホン左側



イヤホン右側



マルチファンクションボタン

- 1X：再生／一時停止
- 2X：次の曲へ
- 3X：前の曲へ
- 長押し：音声アシスタントの呼び出し

トラブルシューティング

Q. Bluetooth接続できません。

バッテリー容量が十分あるかご確認いただき、再度ケースに入れて電源をオフにしたあと、ケースから取り出してください。

Bluetooth接続を一旦解除し再度接続を行ってください。

Q. イヤホンの動作がおかしいときは

イヤホンをリセットをして、工場出荷状態に戻してください。

1. ケースから両方のイヤホンを取り出します。
2. Volume+ボタンとマルチファンクションボタンを同時にすばやく5回押し、6回目は5秒間長押しします。
3. ボタンを離すと、両側のイヤホンが「factory reset」をアナウンスし、数秒後に、両側のイヤホンのパルスインジケータライトが点滅します。
4. 両側のイヤホンのパルスインジケータライトの点滅が止まり、イヤホン本体がリセットされます。